


- a) Placca quadrata
- b) Tasti per azionamento pulsante
- c) Viti per fissaggio del pulsante sul supporto metallico
- d) Pulsantiera Rubi KNX
- e) Adattatore
- f) Cornice quadrata 1 posto
- g) Viti per fissaggio supporto su scatola da incasso
- h) Supporto metallico (compreso nella fornitura del pulsante)
- i) Scatola da incasso (non di fornitura Vivo)




- a) Square plate
- b) Rockers for operation of the pushbutton
- c) Screws to fasten the pushbutton on the support
- d) Pushbutton Rubi KNX
- e) Adapter
- f) Square frame 1-fold
- g) Screws to fasten the support on the wall box
- h) Metallic support (included in the delivery of the pushbutton)
- i) Flush-mounting wall box(not delivered by Vivo)

Tasti / Rockers Quadro Rubi-Ritto Rubi

Code:K.QUA.xxx.xxx.WO (quadrato / square)

Code:K.RIT.xxx.xxx.WO (rettangolare / rectangular)



Vivo Suisse Sagl

HQ
Via Calloni 1
CH-6900 Lugano
Tel. +41919800044

info@vivoknx.com
www.vivoknx.com